
















NR N°	NR ART. CODE	NAZWA TOWARU DESCRIPTION	
1	06110	Wtyczka 4-bolcowa, kwadratowa <i>Plug 4 contact, square</i> Sussman, Comel, Pony, Alux	
	06115	Wtyczka 6-bolcowa, kwadratowa <i>Plug 6 contact, square</i>	
	06116	Gniazdo 6-bolcowe, kwadratowe <i>Socket 6 contact, square</i>	
2	06120	Gniazdo 4-bolcowe, kwadratowe <i>Straight socket 4 contact, square</i> Sussman, Comel, Pony, Alux	
3	06130	Gniazdo 4-bolcowe, kwadratowe, kątowe <i>Curved socked 4 contact, square</i> Sussman, Comel, Pony, Alux	
4	06140	Wtyczka 4-bolcowa, okrągła Veit <i>Plug 4 contact, circular Veit</i>	
	06145	Wtyczka 6-bolcowa, okrągła Veit <i>Plug 6 contact, circular Veit</i>	
5	06150	Gniazdo 4-bolcowe, okrągłe Veit <i>Socked 4 contact, circular Veit</i>	
	06155	Gniazdo 6-bolcowe, okrągłe Veit <i>Socked 6 contact, circular Veit</i>	
6	06188	Stopa parowa do żelazka Lemm <i>Plate for Iron Lemm</i>	
6	06190	Stopa parowa do żelazka Iron Master <i>Plate for Iron Master iron</i>	
7	06191	Stopa parowo-elektryczna do żelazka Elettronico <i>Plate for Elettronico iron</i> 1000 W / 230V	
7	06192	Stopa parowo-elektryczna do żelazka Jolly <i>Plate for Jolly iron</i> 800 W / 230V	
8	06193	Stopa parowo-elektryczna do żelazka Tulipano <i>Plate for Tulipano iron</i> 800 W / 230V	8

NR N°	NR ART. CODE	NAZWA TOWARU DESCRIPTION	
1	06194	Stopa parowo-elektryczna do żelazka Apripiega <i>Plate for Apripiega iron</i> 600 W / 230V	
2	06196	Stopa parowo-elektryczna do szczotki Speedy <i>Plate for Speedy brush</i> 500 W / 230V	
3	06215	Wkład grzewczy <i>Heating element</i> Hand Finisher, Veit 2157	
4	06220	Wkład grzewczy <i>Heating element</i> Chromalox, Iron Master itp. / etc. 800 W, 230 V	
4	06225	Wkład grzewczy <i>Heating element</i> Chromalox, Iron Master itp. / etc. 1000 W, 230 V	
5	06230	Wkład grzewczy - aluminiowy <i>Heating element - aluminium</i> HS-1990, Sussman, Lemm 900 W, 230 V	
5	06235	Wkład grzewczy - aluminiowy <i>Heating element - aluminium</i> HS-1990, Sussman, Lemm 1250 W, 230 V	
6	06250	Wkład grzewczy - aluminiowy <i>Heating element - aluminium</i> Comel, Trevil 800 W, 230 V	
7	06304	Termostat <i>Thermostat</i> Iron Master (nowy typ / new type)	
	06305	Termostat <i>Thermostat</i> Pony, Trevil	














NR N°	NR ART. CODE	NAZWA TOWARU DESCRIPTION	
1	06306	Termostat <i>Thermostat</i> Brok, Reverberi	
2	06307	Termostat <i>Thermostat</i> Tulipano, Maschio	
3	06308	Termostat <i>Thermostat</i> Jolly, Dublo	
4	06309	Termostat <i>Thermostat</i> Sussman, 1990, Veit 2128	
5	06310	Termostat <i>Thermostat</i> Helen (szczotka / <i>brush</i> ), Apripiega	
6	06313	Termostat <i>Thermostat</i> 730/252, Krapf, Veit 1101	
	06321	Termostat <i>Thermostat</i> ES-90 Silver-Star	
7	06322	Termostat <i>Thermostat</i> ES-94A Silver-Star	
8	06329	Wkręt mocujący termostat <i>Screw for thermostat</i>	
9	06330	Termostat <i>Thermostat</i> Speedy szczotka / <i>brush</i> (170°C)	
10	06332	Wyłącznik termiczny <i>Thermal switch</i> szczotka / <i>brush</i> Speedy (200°C)	
	06340	Pokrętło termostatu <i>Adjusting knob</i> Iron-master (stary typ / <i>old type</i> ), Pony	












NR N°	NR ART. CODE	NAZWA TOWARU DESCRIPTION	
1	06341	<b>Pokrętko termostatu</b> <b>Adjusting knob</b> Iron-Master (nowy typ / new type)	
2	06342	<b>Pokrętko termostatu</b> <b>Adjusting knob</b> Jolly, Tulipano	
3	06343	<b>Pokrętko termostatu</b> <b>Adjusting knob</b> Apripega	
4	06344	<b>Pokrętko termostatu</b> <b>Adjusting knob</b> Veit, Sussman, HS-1990 (H1E EUR)	
5	06345	<b>Pokrętko termostatu</b> <b>Adjusting knob</b> Lemm	
6	06347	<b>Blokada pokrętki termostatu</b> <b>Blockade for adjusting knob</b>	
7	06361	<b>Metalowa tarcza ochronna żelazka</b> <b>Metallic steam deflector</b> Lemm	
8	06362	<b>Tarcza ochronna metalowa</b> <b>Metallic steam deflector</b> Iron Master – niebieska / blue	
9	06363	<b>Tarcza ochronna z tworzywa sztucznego</b> <b>Plastic steam deflector</b> Tulipano – niebieska / blue	
9	06364	<b>Tarcza ochronna z tworzywa sztucznego</b> <b>Plastic steam deflector</b> Jolly – żółta / yellow	
10	06365	<b>Metalowa osłona wierzchnia żelazka</b> <b>Metallic top cover for iron</b> Iron Master	
10	06366	<b>Metalowa osłona wierzchnia żelazka</b> <b>Metallic top cover for iron</b> Tulipano, Jolly	

NR N°	NR ART. CODE	NAZWA TOWARU DESCRIPTION	
1	06370	Wyłącznik termiczny <i>Termofuse</i> 315°C, Jolly	
3	06372	Wyłącznik termiczny <i>Termofuse</i> Due Effe (240°C)	
4	06375	Wyłącznik termiczny - zestaw <i>Termofuse</i> Lemm, Sussman (280°C)	
5	06376	Czujnik temperatury <i>Safety thermostat</i> Veit 2002 (czerwone przewody / red cables)	
5	06376A	Czujnik temperatury <i>Safety thermostat</i> Veit HD2000 (białe przewody / white cables)	
	06378	Płytki sterownicze <i>Main board</i> Veitronic	
2	06379	Ogranicznik temperatury - miniclick <i>Safety thermostat - miniclick</i> 315°C, Veit ETL/HD/ND	
6	06380	Wyłącznik termiczny <i>Termofuse</i> Veit ETL/HD/ND – oryginalny / original	
7	06383	Płytki sterownicze <i>Main board</i> Elettronico	
8	06384	Czujnik temperatury <i>Safety thermostat</i> Elettronico	
9		Złącza elektryczne / Connectors	
	06385	Termostat – listwa łączeniowa <i>Thermostat – connection board</i> HS-1990 (H1E EUR)	
	06386	Grzałka - listwa łączeniowa <i>Heating element - connection board</i> HS-1990 (H1E EUR)	  



NR N°	NR ART. CODE	NAZWA TOWARU DESCRIPTION		
1		Złącza elektryczne / Connectors		
	06387	Grzałka – termostat <i>Heating element – thermostat</i> HS-1990 (H1E EUR)		
	06388	Grzałka - listwa łączeniowa R206 <i>Heating element - connection board R206</i>		
	06389	Termostat – listwa łączeniowa R207 <i>Thermostat – connection board R207</i>		
	06390	Grzałka – termostat R208 <i>Heating element – thermostat R208</i>		1
	06391	Termostat – listwa łączeniowa R505 <i>Thermostat – connection board R505</i>		
	06392	Termostat – bezpiecznik R507 <i>Thermostat – fuse R507</i>		
	06393	Grzałka – bezpiecznik R717 <i>Heating element – fuse R717</i>		2
	06396	Grzałka – termostat Speedy R461101 <i>Heating element – thermostat Speedy R461101</i>		
	06397	Termostat – listwa łączeniowa Speedy R461102 <i>Thermostat – connection board Speedy R461102</i>		
	06399	Mikrowyłącznik – listwa łączeniowa R005300 <i>Microswitch – connection board R005300</i>		
2	06405	Mikrowyłącznik R3832 <i>Microswitch R3832</i> szczotka / brush Speedy	3	
2	06410	Mikrowyłącznik <i>Microswitch</i> Veit HD 2002, 2003		
3	06412	Mikrowyłącznik <i>Microswitch</i> Veit HD 2157		
4	06420	Mikrowyłącznik <i>Microswitch</i> HS-1990	4	

NR N°	NR ART. CODE	NAZWA TOWARU DESCRIPTION	
1	06425	Mikrowyłącznik ST <i>Microswitch ST</i> FK1	
2	06430	Obudowa mikrowyłącznika C42 ZN <i>Casing for microswitch C42 ZN</i>	
3	06431	Mikrowyłącznik MS62 <i>Microswitch MS62</i> Lemm	
4	06440	Mikrowyłącznik C42 ZN <i>Microswitch C42 ZN</i> Due Effe	
5	06460	Mikrowyłącznik <i>Microswitch</i> Tulipano, Maschio	
6	06470	Obudowa mikrowyłącznika R235 <i>Casing for microswitch R235</i> Tulipano, Maschio	
	06471	Uchwyt mikrowyłącznika R519 <i>Microswitch support R519</i>	
8	06475	Mikrowyłącznik <i>Microswitch</i> ES-90, ES-94, ES-200	
7	06480	Mikrowyłącznik <i>Microswitch</i> pistolet para-powietrze / <i>air-steam gun</i>	
9	06601	Przycisk mikrowyłącznika R4307 <i>Microswitch button R4307</i> Speedy szczotka / <i>brush</i>	
10	06602	Blokada mikrowyłącznika R4314 <i>Microswitch lock R4314</i> Speedy szczotka / <i>brush</i>	
11	06604	Obudowa tylna uchwyty <i>Back casing for handle</i> Lemm, Sussman	
12	06605	Pokrywa tylna uchwyty <i>Back cover for casing</i> Lemm, Sussman	


NR N°	NR ART. CODE	NAZWA TOWARU DESCRIPTION	
1	06606	<b>Uchwyt mikrowyłącznika</b> <i>Microswitch support</i> Lemm, Sussman	
2	06607	<b>Obudowa przednia uchwytu</b> <i>Front casing for handle</i> Lemm, Sussman	
3	06608	<b>Uchwyt listwy elektrycznej</b> <i>Connection board support</i> Lemm, Sussman	
4	06609	<b>Uchwyt korkowy</b> <i>Cork iron handle</i> All Steam iron	
5	06610	<b>Uchwyt korkowy R224</b> <i>Cork iron handle R224</i> Jolly, Tulipano, Iron Master (nowy typ / <i>new type</i> )	
4	06612	<b>Uchwyt korkowy R38</b> <i>Cork iron handle R38</i> Iron Master (stary typ / <i>old type</i> ), Lemm	
6	06615	<b>Listwa łączeniowa</b> <i>Connection board</i> 4 zaciski / <i>4 contacts</i> – Lemm	
7	06616	<b>Podstawa uchwytu</b> <i>Handle support</i> HD 2002 / 2003	
8	06618	<b>Uchwyt kompletny (bez mikrowyłącznika)</b> <i>Complete handle (without microswitch)</i> HD 2002 / 2003	
	06620	<b>Uchwyt mikrowyłącznika R232</b> <i>Microswitch support R232</i> Iron Master	
9	06622	<b>Obudowa zewnętrzna</b> <i>Casing</i> szczotka / <i>brush</i> Speedy	



NR N°	NR ART. CODE	NAZWA TOWARU DESCRIPTION	
1	06623	<b>Uchwyt kompletny (rękojeść)</b> <i>Complete handle</i> szczotka / <i>brush Speedy</i>	
	06624	<b>Pokrywa listwy elektrycznej R22</b> <i>Cover for connection board R22</i> Iron Master (stary typ / <i>old type</i> )	
	06625	<b>Uchwyt mikrowyłącznika</b> <i>Microswitch support</i> Due Effe	
2	06626	<b>Uchwyt mikrowyłącznika</b> <i>Microswitch support</i> Veit HD 2002	
	06628	<b>Uchwyt kompletny (rękojeść)</b> <i>Complete handle</i> HS-1990 (H1E EUR)	
3	06629	<b>Listwa łączeniowa</b> <i>Connection board</i> HS-1990 (H1E EUR)	
4	06630	<b>Nakładka na uchwyt</b> <i>Rubber overlay for handle</i> HS-1990 (H1E EUR)	
5	06635A	<b>Tuleja silikonowa (usztywniacz) na przewód</b> <i>Cable slit</i> Due Effe (Iron Master, Jolly, Tulipano)	
	06636	<b>Tuleja silikonowa (usztywniacz) na przewód</b> <i>Cable slit</i> HS-1990, Sussman	
	06638	<b>Tuleja silikonowa (usztywniacz) na przewód</b> <i>Cable slit</i> Speedy szczotka / <i>brush</i>	
	06645	<b>Tuleja silikonowa (usztywniacz) na przewód</b> <i>Cable slit</i> uniwersalna / <i>universal</i>	

NR N°	NR ART. CODE	NAZWA TOWARU DESCRIPTION		
1	06650	Ośłona elektryczna tylna R229 <i>Back contacts cover R229</i> Due Effe		
2	06655	Nasadka gumowa na mikrowyłącznik czerwona <i>Rubber cap for microswitch red</i>		
3	06656	Nasadka gumowa na mikrowyłącznik biała <i>Rubber cap for microswitch white</i>		
4	06665	Opaska zaciskowa na wąż <i>Hose clamp</i> Ø8-12		
5	06666	Opaska zaciskowa na wąż <i>Hose clamp</i> Ø8-16		
6	06667	Opaska zaciskowa na wąż <i>Hose clamp</i> Ø12-22		
7	06685	Łącznik plastikowy - standardowy <i>Connection clamp - standard</i> do przewodów elektryczno - parowych <i>for cable and hose</i>		
8	06687	Łącznik plastikowy do Iron Master <i>Connection clamp for Iron master</i> do przewodów elektryczno - parowych <i>for cable and hose</i>		
9	06688	Łącznik plastikowy ze sprężyną <i>Connection clamp with spring</i>		
10	06725	Część zamienna szczotki <i>Bristle for steam brush</i> ze sztucznego włosia / <i>plastic</i>		
10	06725A	Część zamienna szczotki Speedy <i>Bristle for steam brush Speedy</i> z naturalnego włosia / <i>natural</i>		
11	06726	Uszczelka do szczotki Speedy <i>Gasket for steam brush Speedy</i>		
12	06400	Przelotka silikonowa <i>Silicone slit</i>		

NR N°	NR ART. CODE	NAZWA TOWARU DESCRIPTION
1	06700	Balanser Lemmflex 2kg <i>Balancer Lemmflex 2kg</i>
	06701	Linka balansera Lemmflex <i>Link for balancer Lemmflex</i>
	3	06702
2	06703	Balanser HS-2000 2kg <i>Balancer HS-2000 2kg</i>
	06704	Linka balansera HS-2000 <i>Link for balancer HS-2000</i>
	06705	Sprężyna balansera HS-2000 <i>Spring for balancer HS-2000</i>
4	06712	Uchwyt do podwieszenia żelazka <i>Iron hanger</i> Iron Master, Jolly
5	06710	Uchwyt do podwieszenia żelazka <i>Iron hanger</i> Lemm
	06710	Uchwyt do podwieszenia żelazka <i>Iron hanger</i> Veit
		Części pistoletu Injector <i>Spare parts for Injector gun</i>
6	06830	Zestaw naprawczy / <i>Mechanical seal</i>
7	06831	Nakrętka dyszy / <i>Nut for jet</i>
8	06832	Dysza / <i>Jet</i>
9	06833	Korpus dyszy / <i>Jet support</i>
10	06834	Iglica / <i>Needle</i>
	06835	Nakrętka iglicy / <i>Nut for needle</i>



6



7

8



9

10



NR N°	NR ART. CODE	NAZWA TOWARU DESCRIPTION		
1	06836	Prowadnica iglicy / Slide for needle		
	06837	Sprężyna uchwytu / Spring for handle		
	06838	Nakrętka prowadnicy / Nut for slide		
	06839	Sprężyna iglicy / Spring for needle		
<b>Części pistoletu KSK</b> <b>Spare parts for KSK gun</b>				
2	06841 KSK 1	Dysza Ø4 mm Jet Ø4 mm		
	06842 KSK 2	Zawór kompletny Valve completed		
	06843 KSK 3	Cylinder pompki Pump cylinder		
3	06844 KSK 4	Sprężyna tłoczka Plunger spring		
4	06845 KSK 5	Tłoczek Plunger		
	06846 KSK 6	Wkręt Screw		
5	06847 KSK 7	Obudowa pompki Casing for pump		
6	06848 KSK 8	Sztyft metalowy Metal pin		
	06851 KSK 11	Sprężyna regulatora Regulator spring		
7	06852 KSK 12	Tłoczek gumowy Rubber plunger		
8	06853 KSK 13	Sprężyna Spring		
9	06856 KSK 31	Mikrowyłącznik do pistoletu KSK Microswitch for KSK gun		

NR N°	NR ART. CODE	NAZWA TOWARU DESCRIPTION
		Części żelazka parowego Apripiega <i>Spare parts for Apripiega all steam iron</i>
1	06970	Rączka zaworu parowego <i>Handle for valve</i>
2	06980	Zawór parowy <i>Steam valve</i>
	06982	Zestaw naprawczy zaworu 06980 <i>Mechanical seal for valve 06980</i>
3	06983	Uchwyt zaworu parowego <i>Support for valve</i>



1



2



3